

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/bf091c87-be11-3686-85d2-a01ccb6eb3ef>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Zylinderförmige Schalen unter äußerem Überdruck (TRD 306)
Amtliche Abkürzung	TRD 306
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 10 TRD 306 - Zuschläge zur Wanddicke [\(1\)](#)

Siehe [TRD 300 Abschnitt 10](#).

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

